

GLASGEWEBEKLEBSTOFF D 910



Produkteigenschaften

Lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff mit sehr guter Klebekraft.

Anwendung

Nur im Innenbereich auf Wandflächen zur Verklebung von Textiltapeten aller Art (Gewebe oder Kettfaden) mit Papierrücken und Glasgewebe Tapeten.

Produktdaten

Lieferform:

12 kg Eimer	36 Eimer / 432 kg pro Palette
6 kg Eimer	70 Eimer / 420 kg pro Palette
1 kg Eimer	24 Packungen a 12 Eimer / 288 kg pro Palette

Lagerung:

Nicht unter +5°C im dicht verschlossenen Gebinde ca. 8 Monate lagerfähig

Technische Angaben

Verbrauch	ca. 250 - 350 g/m ² je nach Untergrund und Belagsart
spezifisches Gewicht	1,1 g/cm ³
Ablüfzeit	keine
Einlegezeit	ca. 10 - 20 min
Endfestigkeit	nach ca. 72 Std
ideale Verarbeitungstemp.	+16°C bis +22°C

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Zahnpachtel A 1, Roller

Untergrund:

Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.

Geeignet auf bauüblichen, saugenden Untergründen

Nicht geeignet direkt auf alten Anstrichen, Tapeten,...

Vorbereitung:

Entfernen von Leimfarben, mehrschichtigen Anstrichen und Tapeten. Öl- und Lackfarbenanstriche müssen mit Anlauger oder durch Anschleifen vorbereitet werden.

Spachteln von unebenen und rauen Untergründen: Murexin WANDGLÄTTER WG 26

Grundieren von stark saugenden Untergründen:

Murexin VORANSTRICH D 1

Murexin TIEFENGRUND LF

Der zu verklebende Belag muß der Oberflächentemperatur des Untergrundes angeglichen werden. Optimale Oberflächentemperatur des Untergrundes: + 16°C bis + 22°C

Verarbeitung:

1.) GEWEBETAPETEN:

Den Klebstoff mit Zahnpachtel oder Roller direkt auf die Wand auftragen. Nicht zu große Wandflächen einstreichen, damit der Kleber nicht eintrocknet. Die Bahnen senkrecht in das nasse Kleberbett an die Wand oder Decke legen, fest andrücken und mit einer Gummiwalze zuerst in der Mitte von oben nach unten, dann zu den Seiten hin blasenfrei anwalzen. Nachträglich nochmals die Bahnen im Nahtbereich mit einer schmalen Gummiwalze sorgfältig anwalzen.

Klebertechnik

2.) KETTFADENTAPETEN:

Variante A: Die zugeschnittenen Bahnen satt und gleichmäßig mit dem Klebstoff einstreichen. Tapeten nicht knicken, den Klebstoff auf die eingestrichenen Bahnen kurz wirken lassen und auf Stoß verkleben. Andrücken und Anwalzen erfolgt dann wie bei der Verarbeitung von Gewebetapeten.

Variante B: Rückseite der Tapeten mit einem wassergetränkten Schwamm gleichmäßig befeuchten, kurz entspannen lassen und wie bei der Verarbeitung von Gewebetapeten - Kleberauftrag auf Wandflächen etc. vorgehen.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.